

**Инструкция по
эксплуатации и
обслуживанию
дисковой раскройной
машины
Eastman EC-35**

Область применения

Данный электрический нож – это резальная машина. Лезвие ножа приводится во вращение электродвигателем через червячную передачу. Одновременно с этим, вращение лезвия ножа позволяет затачивать его установленным затачивающим устройством. Данную машину можно использовать для раскроя таких материалов как ткани из хлопка, шерсти, шелка, синтетических материалов, а также кожи, бумаги и т.п. Этот нож можно также использовать для раскройке ткани, для изготовления единичных экземпляров одежды и модельных образцов.

Эксплуатация и обслуживание

Работа:

Подключите устройство к электрической сети с теми же характеристиками тока, которые указаны на идентификационной табличке на устройстве. Держа машину в руке, нажмите на выключатель на рукоятке(#62), и машина включится, если нажать выключатель снова, - машина остановится. Для безопасности электродвигатель оснащен двойной изоляцией. Машина поставляется с двухпроводным шнуром электропитания.

Заточка ножа:

Когда машина работает, слегка нажмите на кнопку(#21) -ровно настолько, чтобы шлифовальный камень затачивал вращающийся нож.

Замена ножа:

Отключите электрический кабель из сети. Открутите винт(#4) и снимите кожух(#5).Открутите гайку (#1) вращая против часовой стрелки, снимите пружину(#2).Потяните за ось ножа (#61,28,29,30).Замените нож и поставьте детали в обратном порядке.

Замена шлифовального камня:

Отключите нож, после чего ослабьте направляющий винты(#15.16.17), чтобы снять затачивающее устройство. Отвинтите замковый винт, крепящий шлифовальный камень, и снимите шлифовальный камень. Установите новый шлифовальный камень. Отвинтите нажимную кнопку(#21) и снимите пружину сжатия(#20). Установите затачивающее устройство на место, вставьте направляющий винт в голову машины и в ось шлифовального камня. После этого установите на место пружину сжатия и нажимную кнопку.

Замена электрических щеток:

Когда электрические щетки электродвигателя сточились, замените их, чтобы избежать поломки электродвигателя. Для этого снимите корпус устройства(#54)отвинтив винты(#57), отвинтите износившиеся электрические щетки(#50-1) и замените их на новые.

Смазка машины:

При раскрое материалов, через каждые 8 часов работы, капните немного масла в отверстие для смазки, расположенного на машине(#7).Залейте немного масла на фитиль(#6).При постоянном использовании резальной машины, раз в месяц наносите небольшое количество консистентной смазки на винт червячной передачи. Раз в год через втулку на задней стороне головы машины наносите консистентную смазку на подшипники электродвигателя.

Резание:

Для разрезания различных видов материалов используйте ножи разной формы.

Шестиугольный нож подходит для раскроя синтетических тканей, тонкой кожи и любых других скользящих материалов.

Круглый нож подходит для раскроя тканей и бумаги любых сортов с плотностью от легкой до выше среднего.

Восьмиугольный нож подходит для резки плотных скользящих материалов.

Предупреждение:

Для безопасности сохраните защитный щиток ножа в закрытой позиции пока машина не начала резать материал. Для безопасности устройство лучше заземлить.

Характеристики:

Мощность: 180W

Диаметр ножа: 110 мм

Высота настила: 32 мм

Вес: 3,7 кг

